

DESIRO

SC DESIRO VISION SRL
Sediul social: 400440 Cluj-Napoca, România, str. Aurel Suciu 42
Birou: 400483 Cluj-Napoca, România, str. Fagului 83 parter
J12/1692/2019, CUI 40998903
Cod IBAN RO23 BTRL RONC RT04 9753 3001
tel. 0040 724 054 450
sales@desiro.ro
www.desiro.ro

HEXA

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Denumire produs: **Firepit cu grill**

Model: **HEXA**

Anul de fabricație: **2020**

Acest manual este conceput pentru a-ți ofer toate informațiile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea firepit-ului cu grill achiziționat. Citește instrucțiunile cu atenție și păstrează manualul pentru informații ulterioare.



1. DESCRIEREA GENERALĂ A APARATULUI

Firepitul cu grill este un aparat destinat preparării hranei în aer liber. Utilizat în locurile special amenajate, acesta este gândit și proiectat pentru a prepara mâncarea într-un mod sănătos, cu ajutorul combustibilului solid.

Exteriorul firepit-ului cu grill este realizat din tablă de grosime de 2,5 mm, protejat cu vopsea termorezistentă.


Cuva firepit-ului cu grill este confecționată din tablă de oțel de 3 mm.

Grătarul firepit-ului cu grill este destinat preparării hranei și este realizat din tablă brunată de 3 mm, garantând o rezistență mare în timp.

Firepitul cu grill HEXA funcționează pe combustibil solid precum lemn uscat.

Părțile componente ale firepit-ului cu grill sunt următoarele:

- 1 Grill
- 2 Suport grill
- 3 Plită
- 4 Cuvă
- 5 Picior
- 6 Picioruș reglabil



2. CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiuni de gabarit:

- Lungime: 1007 mm
- Lățime: 924 mm
- Înălțime: 705 mm

Greutate: 50 kg

Zona de gătit pe plită: 0,25 m²

Zona de gătit pe grill: 0,17 m²

Combustibil utilizat: lemn uscat.

3. INDICAȚII PENTRU INSTALARE, APRINDERE ȘI UTILIZARE



ATENȚIE! Nu utilizați aparatul în interior. Firepitul cu grill este destinat exclusiv pregătirii hranei în aer liber.

Firepit-ului cu grill se livrează gata asamblat. Locul de amplasare trebuie ales astfel încât acesta să stea, pe cât posibil, în poziție orizontală.



ATENȚIE!

Nu așezați firepit-ul cu grill pe suprafețe ușor inflamabile.

Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de a

începe să gătiți.

Alcătuți o piramidă din bucăți de lemn în cuvă, după care împrăstiați aprinzători speciali pentru grătar în mod uniform pe piramidă. Aprindeți aprinzătorii cu un chibrit. (Inițierea arderii se poate face și cu jăratecul provenit prin arderea a câtorva bucăți de lemn).

Lăsați materialul de ardere să formeze jar cca 30 minute înainte de a găti și repartizați-l uniform pe întreaga suprafață a cuvei. Așezați grătarul pe cuvă. Ungeți grătarul cu grăsime și așezați hrana pe grătarul de gătit. (Se recomandă manevrarea preparatelor cu ajutorul furculiței speciale cu mâner lung).

Este indicat a se utiliza lemn de fag uscat.

Ca focul să ardă bine, așteptați 25-30 de minute după aprindere, pentru condiții optime de gătit.



ATENȚIE!

Nu atingeți suprafețele încinse!



ATENȚIE! Nu mișcați firepit-ului cu grill când e fierbinte. În cazul în care doriți să-l mutați, asigurați-vă că acesta s-a răcit suficient și folosiți întotdeauna mănuși de protecție.



ATENȚIE! Nu utilizați soluții precum: spirt, benzină și alte substanțe inflamabile.



ATENȚIE!

Nu folosiți firepit-ului cu grill când e vânt puternic.

DESIRO

SC DESIRO VISION SRL

Sediul social: 400440 Cluj-Napoca, România, str. Aurel Suciu 42

Birou: 400483 Cluj-Napoca, România, str. Fagului 83 parter
J12/1692/2019, CUI 40998903

Cod IBAN RO23 BTRL RONC RT04 9753 3001

tel. 0040 724 054 450

sales@desiro.ro

www.desiro.ro

4. ÎNTREȚINERE

După fiecare utilizare, cuva se va curăța de cenușă, iar grătarul de grăsimi și resturi alimentare. Pentru curățare, procedați astfel:

1. Asigurați-vă că focul este stins și firepit-ului cu grill este rece.
2. Îndepărtați grătarul.
3. Îndepărtați cenușa.
4. Spălați cu soluție de apă și detergent. Clătiți bine cu apă curată. Ștergeți până la uscare completă.
5. Grătarul de prăjire poate fi curățat cu o perie de rădăcină și șters cu prosoape de hârtie.
6. Nu folosiți obiecte ascuțite sau materiale abrazive de curățare de deasupra cărbunilor, absorbind întreaga căldură.

SC DESIRO VISION SRL își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a prejudicia caracteristicile esențiale.



UNI EN 13240

UNI EN 13229

